


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Montage de la chaise de plage et réglage du dossier avec 2 personnes.



PH 2



INSTRUCTIONS DE MONTAGEN

Chère cliente, cher client

Nous vous remercions d'avoir choisi notre panier de plage ! Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre panier, nous souhaitons vous donner quelques informations sur les matériaux utilisés et leur pflète, mais aussi quelques conseils d'utilisation de votre nouveau panier.

Veillez lire attentivement ces instructions.

Votre revendeur spécialisé se tient à votre disposition pour toute autre question concernant la chaise de plage. Nous hoffons que ces informations vous permettront de profiter longtemps de votre chaise de plage et nous vous souhaitons de nombreuses heures agréables.

Attention

Veillez impérativement tenir les enfants à distance lors du montage. Les petites pièces et le matériel d'emballage, en particulier, ne doivent pas être laissés à la portée des enfants. Risque d'ingestion et d'étouffement !

Montez impérativement le panier sur une surface libre et plane. Veillez à ce que le sol soit adapté afin de ne pas endommager les composants.

Emballage et élimination

Veillez séparer les matériaux d'emballage et les éliminer en conséquence. Veillez à ne pas jeter les instructions et les accessoires de montage par inadvertance.

Réglage de la corbeille supérieure

Deux personnes sont nécessaires pour régler la corbeille supérieure. Veillez impérativement à ce qu'aucune personne ni aucun animal ne se trouve derrière la chaise de plage pendant le processus de réglage. Veillez à ce que les deux boulons de la griffe de réglage du panier supérieur soient toujours correctement enclenchés.

Utilisation

Une chaise longue de plage est un meuble de détente à la maison ou au jardin et doit être utilisée en conséquence. Une chaise de plage n'est pas un jouet pour enfants, car elle contient des pièces mobiles comme le panier supérieur, les tables pliantes et les repose-pieds extensibles. Risque de pincement et d'écrasement en cas d'utilisation non conforme !

Emplacement de la chaise de plage

Votre chaise de plage est adaptée à la terrasse, au balcon et au jardin. Veillez cependant à protéger la chaise de plage de l'eau, car elle n'est pas étanche. En cas de pluie, utilisez une housse de protection adaptée, que vous pouvez acheter chez votre revendeur. Evitez que votre chaise de plage « reste » dans l'eau ! Si vous choisissez un emplacement pour votre chaise de plage où l'eau peut s'accumuler, installez impérativement sous votre chaise de plage des roulettes ou des pieds en plastique adaptés, que vous pouvez vous procurer auprès de votre revendeur spécialisé.

INSTRUCTIONS DE MONTAGEN

Matériaux et pflge

En principe, lorsque la chaise de plage n'est pas utilisée, il convient de la protéger des intempéries en toute saison à l'aide d'une housse de protection.

Toile synthétique

La toile PE utilisée pour nos chaises de plage est résistante aux intempéries, entièrement recyclable et particulièrement facile à pfler. Le nettoyage se fait uniquement avec de l'eau, une éponge et du savon.

Pièces en bois

Pour les protéger des intempéries, les pièces en bois de la plupart des paniers sont imprégnées d'une lasure de protection du bois disponible dans le commerce. Renouvelez-les si nécessaire en fonction de l'usure et demandez conseil à un magasin spécialisé lors de l'achat de la lasure

Textiles

Veillez respecter les consignes de pflge figurant sur l'étiquette des textiles.

Hivernage de la chaise de plage


Veillez retirer les coussins et les coussins et les entreposer dans un endroit sec pendant l'hiver.

Veillez utiliser une housse de protection adaptée avec des ouvertures de ventilation latérales, de sorte que votre chaise de plage soit protégée de la pluie, de la neige et du gel. À moins que vous n'utilisiez des roulettes ou des pieds en plastique, veillez à caler la chaise de plage, par exemple sur des pavés.







Accessoires & accessoires pour chaises de plage

Qu'il s'agisse de housses de protection, de roulettes pour meubles, de seaux à champagne ou de coussins épais pour les pieds, votre revendeur spécialisé vous conseillera volontiers sur les superbes accessoires pour votre nouvelle chaise de plage !


Liste des pièces




Liste des vis

No.	image	Désignation	No.
A		4x50mm Vis à bois	28
B		4x30mm Vis à bois	8
C		4x25mm Vis à bois	14
D		4x40mm HVis à bois	2
E			2
F			4
G			2
H			2
J			4

Step 1



Step 2




C

4x25mm

x4

Step 3




A



4x50mm

x7

Step 4




A




4x50mm

x7


Step 5



- B**

4x30mm
x8
- H**

x2

Step 6




- C**

4x25mm
x4
- F**


x4

Step 7




A 
4x50mm
x8

Step 8



A 
4x50mm
x6


Step 9



C
4x25mm
x4


G
x2

Step 10



C
4x25mm
x2

Step 11



D



4x40mm


x2

J




x4

E




x2


Step 12




Step 13




Step 14




Step 15



Step 16



Step 17



Step 18

